


Настройка удаленного просмотра камер видеонаблюдения Longse с мобильного устройства (iOS или Android)

При отображении видеорегистратора Longse на мониторе необходимо перейти в меню Система → P2P, установить галочку на пункте Включить P2P.


Для скачивания приложения BitVision для мобильного устройства отсканируйте QR-код отображаемый на экране монитора или найдите его в магазине приложений своего мобильного устройства (AppStore или GooglePlay).

После запуска приложения вы увидите окно авторизации:




Зарегистрируйте учетную запись или войдите через учетную запись AppleID, Google или другим предложенным способом.


Далее Вы попадете на экран своей учетной записи. Нажмите на область, выделенную красным кругом на предыдущем изображении, для открытия дополнительного меню.




Выбираете Диспетчер устройств.



И видите следующее окно:



Нажимаете значок + для добавления нового устройства.



Выбираем пункт SN устройства (рекомендовать). После этого у Вас на устройстве запустится камера. Вам необходимо отсканировать QR-код с серийным номером устройства (найти его можно в меню видеорегистратора Система->P2P, на коробке устройства в виде штрих-кода или на нижней части видеорегистратора).

Также можно добавить устройство путем ручного ввода данных через пункт IP/DDNS/SN или путем поиска устройств в локальной сети LAN.

Далее необходимо ввести Имя устройства, Имя пользователя, Пароль для доступа к устройству и Код подтверждения (находится на наклейке со штрих-кодом на коробке устройства).

Настройка удаленного просмотра закончена.