

Определение IP адреса камеры Longse через ПК

Для определения ip адреса необходимо подключить ПК к локальной сети, в которой находится камера, или подключить камеру к компьютеру напрямую.

Далее требуется скачать и установить программное обеспечение «ip search tool» (<http://www.herospeed.net/en/index.php?m=content&c=index&a=lists&catid=24>)

The screenshot shows the 'ip search tool' interface. At the top, there's a 'SEARCH TOOL' header with buttons for 'Import', 'Export', and 'Refresh'. Below this is a table of detected devices. A red box highlights the 'IP Address' column, and a red arrow points to the IP address '192.168.11.9' for device index 007. To the right of the table is a 'NetWork Param' panel with fields for IP Address, SubnetMask, GateWay, DNS, HTTP Port, and RTSP Port. Below this is a 'SECURITY VERIFY' section with fields for Username and Password, and a 'Modify' button.

Index	Model	Device Name	Firmware Version	IP Address	Subnet Mask	GateWay
001	NVR	NVR	NVR_MC6830_16CH_16POE_PNP_BO_V5_V22.1	10.0.32.28	255.255.255.0	10.0.32.1
002	IPCAMERA	IPC	FG4_16NR_ALC0L0A0T0Q0_V2.0.0.220929_R4	192.168.11.10	255.255.255.0	192.168.11.2
003	IPCAMERA	IPC	FG4_16NR_ALH0L1A0T0Q0_V2.0.0.220929_R4	192.168.11.6	255.255.255.0	192.168.11.2
004	IPCAMERA	IPC	FG4_16NR_ALH0L0A0T0Q0_V2.0.0.220929_R4	192.168.11.7	255.255.255.0	192.168.11.2
005	IPCAMERA	IPC	FG4_16NR_ALH0L0A0T0Q0_V2.0.0.220929_R4	192.168.11.8	255.255.255.0	192.168.11.2
006	IPCAMERA	IPC	FG4_16NR_ALC0L0A0T0Q0_V2.0.0.220929_R4	192.168.11.11	255.255.255.0	192.168.11.2
007	IPCAMERA	IPC	GC2_16NR_ALH0L0A0T0Q0_V2.0.1.221112_R1	192.168.11.9	255.255.255.0	192.168.11.2
008	IPCAMERA	IPC	FG4_16NR_ALH0L0A0T0Q0_V2.0.0.220929_R4	192.168.11.12	255.255.255.0	192.168.11.2
009	IPCAMERA	IPC	GC2_16NR_ALH0L0A0T0Q0_V2.0.1.221112_R1	192.168.11.12	255.255.255.0	192.168.11.2
010	IPCAMERA	IPC	FG4_16NR_ALH0L1A0T0Q0_V2.0.0.220929_R4	192.168.11.13	255.255.255.0	192.168.11.2
011	IPCAMERA	IPC	GC2_16NR_ALH18L3A0T0Q0_V2.0.2.221215_R1	192.168.11.3	255.255.255.0	192.168.11.2
012	ONVIF	IPC2124LE-ADF40M-G		10.0.32.38	255.255.255.0	10.0.32.1

IP-адреса камер подключенных к локальной сети

При запуске программа сама проведет сканирование сети и определит ip адрес камеры.

Если камера была подключена к ПК или локальной сети после запуска программы «ip search tool», необходимо обновить список подключенных устройств нажав кнопку «Refresh».